TR3-LD003GW4LM-L TR3-LN003GW4LM-L 4W ロングレンジリーダライタ 取扱説明書

新規作成 2015年5月20日 Ver 1.04 このたびは、本製品 RFID 4W ロングレンジリーダライタ (TR3-LD003GW4LM-L、TR3-LN003GW4LM-L) をお買い上げ頂きましてありがとうございます。

本製品は ISO/IEC15693、ISO/IEC18000-3 (Modell) に準拠した、日本の電波法に対応した製品です。 日本の電波法で認可された、型式指定取得品を組み込んでいますので、高周波利用設備の設置許可手 続きが不要となります。

<組み込みモジュール>

リーダライタモジュール型式	指定番号
TR3-L201W4LM	第 FC-06005 号

本製品は、上位機器との接続 (インターフェースユニット)、外形寸法が異なります。 それ以外は全て共通となります。

リーダライタ型式	上位接続
TR3-LD003GW4LM-L	RS-232C
TR3-LN003GW4LM-L	TCP/IP

御使用になる前に安全に正しく使用頂くため、本書をよく読み、いつでも見える場所に保存して おいてください。

ご注意

- ・改良のため、お断りなく仕様などの変更をする可能性がありますので御了承ください。
- ・本書の文章を一部あるいは全部を無断でコピーしないでください。

1.	安全	上の注意	1.1~1.3
	1-1	警告及び注意事項	
2.	概要		2.1
	2-1	概要	
	2-2		
	2-3	ご使用に際して	
3.	構成		3.1~3.2
	3-1	本体構成	
	3-2	システム構成	
4.	IJ — :	ダライタ仕様	····· 4·1~4·14
	4-1	リーダライタの一般仕様	
		外形寸法	
	4-3	EEPROM 設定一覧	
5.	使用`	アンテナ	5.1~5.7
	5-1	アンテナー覧表	
	5-2	仕様	
6.	使用`	アンテナケーブル	6.1~6.4
	6-1	アンテナケーブル 仕様及び型式	
	6-2	アンテナケーブル一覧表	
7.	名称	と機能	7.1~7.4
		リーダライタ各部の名称と機能	
		アンテナ切り替え機能	
0	小里		0.1
ο.	設置		8.1
		設置環境	
	8-2	接続ケーブル	

9		基本	動作		9.1~9.14
		9-2	通信インタ 動作モード 動作確認		
1	0	• •	守と点検 保守と点核	•	10.1
1	1	. 保	証とサー	・ビス	11.1
		11-1	保証期間		
		11-2	保証範囲		
		11-3	サービス		

1-1 警告及び注意事項



- (1) 本製品の取り付けや取り外しの時は、故障の原因となることがありますので、必ず電源の供給を切った状態で行ってください。
- (2) 本製品は日本の電波法で認可された型式指定を取得しており弊 社指定の RFID リーダライタモジュール、アンテナ、アンテナ ケーブルを接続する場合に限り、高周波利用設備の設置許可手 続きが不要となります。

リーダライタモジュール型式	指定番号
TR3-L201W4LM	第 FC-06005 号

弊社指定以外の組み合せで使用したり、改造して不法電波を放射したりすると、**電波法違反となり処罰されます**。 万が一故障した場合、保証期間内でも保証しかねますので注意してください。

(3) 本製品内部のボリュームを回さないでください。 特性が著しく低下したり、故障する可能性があります。 万が一故障した場合、保証期間内でも保証しかねますので 注意してください。

⚠注意

- (1) 下記に記載する内容にあてはまると故障する可能性がありますので注意してください。
 - 1. 本製品の動作仕様範囲外での使用時
 - 2. 下記の場所での使用時
 - a. 日光が直射する場所
 - b. 高温多湿な場所
 - c. 機械的振動の多い場所
 - d. 強力な磁力線や衝撃電圧を発生する装置がある場所
 - e. 爆発性ガスが発生または貯蔵されている場所
 - f. 急激な温度変化があり結露する場所
 - g. 周囲が金属で覆われている場所
 - 3. 帯電したものをアンテナや信号端子のコネクタに近づけ たり接触させたりした時
- (2) アンテナから放射される電磁波により、アンテナ近傍に設置された周囲機器の動作に影響を与える場合があります。 発生事例として、以下の製品が挙げられます。
 - ・キーボード、マウス、アクティブスピーカ等のパソコン周辺 機器
 - 例)入力用装置による誤入力、スピーカからのノイズ音発生 など
 - ・画像取込・伝送機器等のAV機器 例)AV機器の画面にノイズが映り込むなど
 - ・おサイフケータイなどアンテナを内蔵する携帯用端末 例)携帯電話のランプ表示、バイブレーション等が誤動作す る。 (不測のデータ読み書きは発生しません)

リーダライタは周囲機器から、20~30cm程度離してご使用ください。


リーダライタ側の仕様、周囲機器の仕様(耐ノイズ性など)によっては影響度合いが異なるため、一概には判断しかねますので、 設置環境での事前検証を推奨します。

- (3) 製品の落下には注意してください。 万一落下させた場合、製品が破損・故障することがあります。
- (4) 長期使用しない場合は、電源供給を止めておいてください。
- (5) 本装置(又は本ユニット)は一般利用可能な ISM 帯域である 13.56MHz の電波を使用した通信設備です。そのため使用する 場所・用途によっては、混信が発生することがあります。この 混信による影響を少なくするために、導入に際しては相互に事 前確認される事をお願いします。

また、電波天文や医用機器等に影響を与えるおそれもあり、このような環境での使用については特に注意してください。



- (6) 本装置(又は本ユニット) は電波を使用した RFID 機器のリーダライタです。そのため使用する場所・用途によっては、医用機器に影響を与える恐れがあります。 RFID 機器の医用機器への影響については、(社)日本自動認識システム協会より「RFID機器 運用ガイドライン」が発行されています。 医用機器への影響を少なくするために、ご使用については、以下のことを厳守されることをお願いします。
 - ○植込み型医用機器装着者は、装着部位を RFID 機器のアン テナ部より 22cm 以内に近づかないようにしてください。
 - ○運用ガイドライン、調査研究報告書では、医用機器装着者に対してRFID 機器であることを明示するため、機器にRFIDステッカを貼り付けることを推奨しています。機器、什器、壁面等にアンテナを組み込んで使用する場合、外部からよく見える位置にRFIDステッカを貼り付けてください。



- (7) リーダライタとタグの交信距離については、以下の使用条件により変化する可能性がありますので注意してください。
 - 1. タグの持ち方(タグの中心部、アンテナ線上等を持つ場合)
 - 2. タグを取り付ける物質
 - 3. タグの形状・大きさ
 - 4. アンテナ又はタグの付近に金属物等の導電性物質がある場合

2. 概要

2-1 概要

本製品は13.56MHzの周波数を使用し、非接触でICタグデータの読み書きが出来るRFIDリーダライタです。

入退室管理、物流管理など、様々な用途に利用できます。

本製品の基本制御は、上位機器からのコマンドに対し、レスポンスを返すという動作となります。

2-2 特長

本製品は読み取り可能エリア内に IC タグが複数存在した場合でも、読み取りができます。

国際標準規格 ISO/IEC15693、ISO/IEC18000-3 (Model1) に準拠し、標準コマンドおよび複数のオプションコマンドに対応しています。

ICタグのデータは自由に上書きができますので、繰り返し使用が可能であり低コストです。

高出力タイプであり、長距離通信が可能となります。

上位機器との接続はリーダライタ型式より、RS-232C、TCP/IPでの接続が可能となります。

リーダライタ型式	上位接続
TR3-LD003GW4LM-L	RS-232C
TR3-LN003GW4LM-L	TCP/IP

2-3 ご使用に際して

本製品は日本の電波法による「高周波利用設備」の中の「誘導式読み書き通信設備」に該当し、総務省に申請して「型式指定」を取得しています。そのため、使用者は高周波利用設備の許可申請の手続きをすることなくご使用できます。

アンテナ出力をオープン状態で使用しないでください。本体内部の部品が破損する可能性があります。

<u>また、ご使用の際は、本取扱説明書に記載のないアンテナ、ケーブル以外は使用しないでください。</u> 申請時に届出をしていないアンテナ、ケーブルを使用しますと、電波法違反となり処罰されます。 (参照:5.使用アンテナ、6.使用アンテナケーブル)


3. 構成

3-1 本体構成

本体は、アンテナ(5. 使用アンテナ)を接続することにより、IC タグとの下位通信を行うことができます。

注)<u>指定のアンテナ及びアンテナケーブル以外は使用しないでください。</u> <u>指定品以外のアンテナ及びアンテナケーブルを使用すると、電波法違反となりますのでご注意く</u> ださい。(参照: 5. 使用アンテナ、6. 使用アンテナケーブル)

構成例



3-2 システム構成

本商品 (TR3-LD003GW4LM、TR3-LN003GW4LM) は、上位機器 (コンピュータ等) との上位通信と、IC タ グとの下位通信とを行います。


本商品は、電源投入時に内部 EEPROM より基本動作設定を読みとり、その設定で IC タグとの下位通信を行います。

上位からコマンドを送ることにより、動作設定を変更することができます。

IC タグは、アンテナ領域内に入ると電波によりパワーを供給され、本体との下位通信を行います。 上位通信は、シリアルインターフェース、LAN を介して行います。

注) 指定のアンテナ及びアンテナケーブル以外は使用しないでください。

<u>指定品以外のアンテナ及びアンテナケーブルを使用すると、電波法違反となりますのでご注意く</u>ださい。(参照: 5. 使用アンテナ、6. 使用アンテナケーブル)



アンテナ (TR3-LA101W4)

4. リーダライタ仕様

4-1 リーダライタの一般仕様

4-1-1 リーダライタ

○リーダライタ本体(型式:TR3-LD003GW4LM-L)

項目	仕様		
電波法	STD 番号: ARIB STD-T82		
	規格名:誘導式読み書き通信設備(ワイヤレスカードシステム		
	等)		
	型式指定番号:第FC-06005号		
RoHS	EU RoHS 対応		
周波数	13. 56MHz		
送信出力	$4W \pm 10\%$		
交信距離	TR3-LA101W4 接続時 最大 60cm		
	(TI 製 Tag-it HF-I RI-TH1-CB1A-00 使用時参考値)		
- to the state of	注)使用環境、使用アンテナ、使用タグにより異なります。		
変調度	10%		
データ転送速度	本体⇒IC タグ 1/256 設定時 1. 65kbps		
	(1/4 設定未対応)		
	IC タグ⇒本体 26. 69kbps		
アンチコリジョン	対応		
動作確認済タグ	Tag-it HF-I, my-d, I·CODE SLI※		
	(ISO/IEC15693、ISO/IEC18000-3 (Model1) 準拠)		
	注)タグ対応コマンドに関してはプロトコル仕様書を参照くだ		
1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	30°		
ホストインターフェース	RS-232C		
通信コマンド	D-Sub9 ピンオス 1 ポート 付属 CD-ROM の資料		
世間コイント	「TR3 通信プロトコル説明書」を参照ください。		
動作温度	11K3 通信 / 1 1 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		
動作湿度	30~85%RH (結露なきこと)		
電源	本体入力電圧 : DC+19V		
relia.	本体消費電流 : 約 800mA		
	送信停止時の消費電流 : 約 210mA		
	本体消費電力 : 最大約 25W		
	AC アダプタ入力 : AC100V (50Hz/60Hz)		
	AC アダプタ出力 : DC+19V±7%		
寸法	228(W)×180(D)×50(H)mm (突起物はのぞく)		
質量	約 1. 05kg		
標準対応アンテナケーブル	本書「[6]接続可能機器」を参照ください。		

[※]Tag-it HF-I は Texas Instruments 社、my-d は Infineon Technologies 社、

I・CODE SLI は NXP 社の商標、または登録商標です。

○リーダライタ本体(型式:TR3-LN003GW4LM-L)

項目	仕様		
電波法	STD 番号: ARIB STD-T82		
	規格名:誘導式読み書き通信設備(ワイヤレスカードシス		
	テム等)		
	型式指定番号:第FC-06005号		
RoHS	EU RoHS 対応		
周波数	13. 56MHz		
送信出力	4W ± 10%		
交信距離	TR3-LA101W4 接続時 最大 60cm		
	(TI 製 Tag-it HF-I RI-TH1-CB1A-00 使用時参考値)		
	注)使用環境、使用アンテナ、使用タグにより異なりま		
変調度	す。 10%		
データ転送速度	本体⇒IC タグ 1/4 設定時 未対応		
/ / 報及述及			
アンチコリジョン	IC タグ⇒本体 26. 69kbps 対応		
動作確認済タグ	Tag-it HF-I, my-d, I·CODE SLIX		
	(ISO/IEC15693、ISO/IEC18000-3(Model1) 準拠)		
	注) タグ対応コマンドに関してはプロトコル仕様書を参		
	照ください。		
ホストインターフェース	LAN (TCP/IP) 10BASE-T / 100BASE-TX		
	RJ-45 ステーションポート 1 ポート		
通信コマンド	付属 CD-ROM の資料		
	「TR3 通信プロトコル説明書」を参照ください。		
LAN 制御	LAN の制御に関しては「TR3-IF-N1」の取扱説明書を		
	参照ください。		
動作温度	0~40°C		
動作湿度	30~85%RH (結露なきこと)		
電源	本体入力電圧 : DC+19V		
	本体消費電流 : 約 935mA		
	送信停止時の消費電流 : 約345mA		
	本体消費電力 : 最大約 25W AC アダプタ入力 : AC100V (50Hz/60Hz)		
	AC アダプタ人刀 : AC100V (50HZ/60HZ) AC アダプタ出力 : DC+19V±7%		
寸法	AC / タ / タ 山 / BO (D) × 50 (H) mm (突起物はのぞく)		
質量	約 1. 2kg		
標準対応アンテナケーブル	本書「[6]接続可能機器」を参照ください。		
100 - 101 /			

[※]Tag-it HF-I は Texas Instruments 社、my-d は Infineon Technologies 社、I・CODE SLI は NXP 社の商標、または登録商標です。

4-1-2 付属品

○CD-ROM(型式: CDROM-TR3MNL)

項目	仕様
タイトル	TR3 series 取扱説明書 アプリケーション
数量	1枚

○AC アダプタ(型式: TR3-PWR-19V)

メーカ:双葉電気

仕様	項目	仕様
入力仕様	入力電圧	AC90V~AC264V
	周波数	50∼60Hz±3Hz
出力仕様	定格出力電圧	$DC19V \pm 7\%$
	定格出力電流	2. 2A
	効率	83%TYP (AC100V • 1o=100%)
	出力極性	センターマイナス
機構仕様	質量	約 410g
	外形寸法	62(W)×99(D)×26(H)mm (コード部、突起物はのぞく)
	ケーブル長	約 1650mm
環境特性	動作温度	0~40℃
	動作湿度	10~85%RH(結露なきこと)
	保存温度	-25~60°C
	保存湿度	10~95%RH(結露なきこと)
規格	EMI 規格準拠品	VCCI CLASS B
	UL 対応	UL (C-UL)
	CE 対応	CE マーキング(低電圧・EMC 指令)適合
	安全規格対応	電気用品安全法
その他	数量	1台

○RS-232C ケーブル(クロス)(型式: CB-232C1)

項目	仕様
数量	1本

[※]TR3-LD003GW4LM に付属しています。

4-1-3 アンテナ

接続可能なアンテナは「5. 使用アンテナ」を参照ください。


4-1-4 アンテナケーブル

接続可能なアンテナケーブルは「6.使用アンテナケーブル」を参照ください。


4-2 外形寸法

4-2-1 リーダライタ

①リーダライタ本体(型式:TR3-LD003GW4LM-L)




②リーダライタ本体(型式:TR3-LN003GW4LM-L)



寸法公差:±1mm

4-2-2 付属品

AC アダプタ(型式:TR3-PWR-19V)



公差なき寸法は参考寸法

4-3 EEPROM 設定一覧

本節では、リーダライタの設定内容について説明します。

ユーティリティツールとコマンドにより設定確認および変更ができます。ここではツールを使用した方法について記載します。

コマンドによる変更については、「TR3通信プロトコル説明書」を参照ください。

4-3-1 EEPROM 詳細設定

ユーティリティツール起動後、コマンドモードに設定し、メニューから以下の手順で表示します。 メニューバー - [リーダライタ EEPROM 設定] - [EEPROM 詳細設定]



TR3RWManager で変更可能な EEPROM 設定値が一覧表示されます。



4-3-2 RF タグ動作モード

「EEPROM 詳細設定」にて「RF タグ動作モード設定」をクリックすることで、RF タグの動作モードに関するパラメータの表示・設定変更が可能です。

RF タク	RF タグ動作モード設定					
設定項目			設定内容			
		設定値	説明		初期値	
リーダ	ライタ→RF タグ					
	符号化方式	IS015693 (1/4)	R/W→RF タグのデータ転	転送速度: 26.48kbps		
		IS015693 (1/256)	送速度を設定する。	転送速度:1.65kbps	0	
	変調度	10%	R/W→RF タグ(ASK 変調)の変調度を設定する。		0	
		100%				
RF タグ	RF タグ→リーダライタ					
	サブキャリア	FSK	RF タグ→R/W の変調方式を設定する。		0	
		ASK				

4-3-3 リーダライタ動作モード

「EEPROM 詳細設定」にて「リーダライタ動作モード設定」をクリックすることで、リーダライタの動作モードに関するパラメータの表示・設定変更が可能です。

リーダライタ動作モー	ド設定		
設定項目		設定内容	
	設定値	説明	初期値
リーダライタ動作モード	コマンドモード	IS015693 関連のコマンド処理や、リーダライタの設定確認、変更などを行うモード	0
'	連続インベントリモード	各種自動読み取りモード	
	RDLOOP モード	※詳細は「TR3 通信プロトコル説明書」参照	
	オートスキャンモード	76.01/14(8 - 110 / 100) [] 5 // [1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	
	トリガーモード		
	ポーリングモード		
	EASモード		
アンチコリジョン	無効	RF タグ 1 枚を読み取るモード ※1	
	(単独読み取り)	※コマンドモード以外のモードで有効	0
	有効	複数枚の RF タグを読み取るモード	
	(複数同時読み取り)	※コマンドモード以外のモードで有効	
読み取り動作	1回読み取り	RF タグのデータを1回のみ読み取るモード	
	1 回前ペケリスツ	※全ての動作モードで有効	
	連続読み取り	RF タグのデータを連続で読み取るモード	\circ
		※全ての動作モードで有効	0
ブザー	鳴らさない	起動時、および、RF タグ交信時のブザー鳴	
	鳴らす	動設定	0
送信データ	218 2 2	以下の動作モード時に上位へ送信するデー	
	ユーザデータのみ	タの形式を設定する。	0
		・オートスキャンモード	
	ユーザデータ+UID	・トリガーモード	
		・ポーリングモード	
通信速度	9600bps	R/W モジュールのシリアル通信速度	
	19200bps	(R/W モジュール側の設定値)	0
	38400bps		
ポーリング時間	0~65535 (×200ms)	ポーリングモード時有効。 ポーリング時間を設定する。	0

^{※1} 自動読取モードの場合、複数枚の RF タグが同時に存在する条件では正常に読み取りできません。

4-3-4 汎用ポート設定

「EEPROM 詳細設定」にて「汎用ポート設定」をクリックすることで、リーダライタの汎用ポートに関するパラメータの表示・設定変更が可能です。 この設定は、コマンドによる変更はできません。

汎用ポ	ート設定(I01~I	[03)		
	設定項目		設定内容	
		設定値	説明	初期値
汎用ポ	ート1(通常ポー	F)		
	用途	LED 制御信号	LED 点灯用出力信号	\circ
		出力ポート	読取時に LED が点灯する。	0
		汎用ポート	汎用入出力ポート(アンテナ切替信号など)で	
		が用が一下	使用する。	
	入/出力設定	入力	用途が[汎用ポート]の場合に有効。	0
		出力	ポート1の入出力を設定する。	
	初期値	0	用途が[汎用ポート]、且つ、入/出力設定が[出力]	
		_	の場合に有効。	
		1	起動時の出力初期値が0か1かを設定する。	0
汎用ポ	<u>ート2(通常ポー</u>	· /		
	用途	トリガー制御信号	トリガー用入力信号	\circ
		出力ポート	トリガーモード時有効。	
		汎用ポート	汎用入出力ポート(アンテナ切替信号など)で	
		7	使用する。	
	入/出力設定	入力	用途が[汎用ポート]の場合に有効。	0
		出力	ポート2の入出力を設定する。	
	初期値	0	用途が[汎用ポート]、且つ、入/出力設定が[出力]	
		1	の場合に有効。	0
\			起動時の出力初期値が0か1かを設定する。	
汎用ボ	ート3 (通常ポー			
	用途	機能選択		
		RS485 制御信号	RS485 用制御信号	\circ
		出力ポート	RS485 通信時に使用する。	
		エラー制御信号	自動読取時の読取エラー信号として使用する。	
		出力ポート		
		汎用ポート	汎用入出力ポート (アンテナ切替信号など) で 使用する。	
	入/出力設定	入力	用途が[汎用ポート]の場合に有効。	0
		出力	ポート3の入出力を設定する。	
	初期値	0	用途が[汎用ポート]、且つ、入/出力設定が[出力]	
		1	の場合に有効。	0
		1	起動時の出力初期値が0か1かを設定する。	<u> </u>

汎用ポ	ペート設定(I04~	I08)			
	設定項目	設定内容			
		設定値	説明	初期値	
汎用ポ	ペート4(拡張ポー	- ト)			
	入/出力設定	入力	─ ポート 4 の入出力を設定する。	0	
		出力			
	初期値	0	入/出力設定が[出力]の場合に有効。		
		1	起動時の出力初期値が0か1かを設定する。	0	
汎用ポ	ピート5(拡張ポー	- ト)			
	入/出力設定	入力	- ポート 5 の入出力を設定する。	0	
		出力	一		
	初期値	0	入/出力設定が[出力]の場合に有効。		
		1	起動時の出力初期値が0か1かを設定する。	0	
汎用ポ	ペート6(拡張ポー	- ト)	•		
	入/出力設定	入力	# 1 C の 1 川 力 た 肌 ウ ナ フ	0	
		出力	一 ポート6の入出力を設定する。		
	初期値	0	入/出力設定が[出力]の場合に有効。		
		1	起動時の出力初期値が0か1かを設定する。	0	
汎用ポ	ペート7(拡張ポー	- ト)			
	用途	ブザー制御信号	ブザー制御用出力信号	0	
		出力ポート	「ブザー」固定で使用する。	O	
		汎用ポート			
	入/出力設定	入力	[入力]固定で使用する。	0	
		出力			
	初期値	0			
		1	[1]固定で使用する。	0	
汎用ポ	<u>ート8(拡張ポー</u>	· F)			
	入/出力設定	入力	ポート8の入出力を設定する。	0	
		出力	へ 「00八円月を収定する。		
	初期値	0	入/出力設定が[出力]の場合に有効。		
		1	起動時の出力初期値が0か1かを設定する。	0	

4-3-5 アンテナ切替設定

「EEPROM 詳細設定」にて「アンテナ切替設定」をクリックすることで、リーダライタのアンテナ切替設定に関するパラメータの表示・設定変更が可能です。

アンテナ切替設定			
設定項目	設定内容		
	設定値	説明	初期値
アンテナ自動切替	無効	上位でアンテナ切替制御を行う場合は、「無効」に 設定する。	0
	有効	R/W のアンテナ自動切替機能を使用する場合は、 「有効」に設定する。	
接続アンテナ数	0~7	アンテナ自動切替[有効]時、接続するアンテナ数 を設定する。 設定値:「接続アンテナ数-1」 (例.アンテナ3枚を接続する場合は「2」)	0
アンテナ自動切替 制御信号	通常ポート	TR3 ショートレンジ	
	拡張ポート	TR3 ミドルレンジ/ロングレンジ TR3-C202 シリーズ TR3XM シリーズ	0
アンテナ ID 出力	無効	アンテナ自動切替使用時、[有効]設定とする。	0
(識別機能有効)	有効	RF タグと交信したアンテナ ID を上位出力する。	
カスケード接続	無効	カスケード接続構成時、[有効]設定とする。	0
	有効	8ch までのアンテナ切替の場合は設定不要です。	
カスケードポート1の 接続アンテナ数	0~8	カスケード接続時、接続するアンテナ数を設定する。(未使用時:0)	0
カスケードポート2の 接続アンテナ数	0~8	※詳細は「アンテナ切替取扱説明書」参照	0
カスケードポート3の 接続アンテナ数	0~8		0
カスケードポート 4 の 接続アンテナ数	0~8		0
カスケードポート5の 接続アンテナ数	0~8		0
カスケードポート6の 接続アンテナ数	0~8		0
カスケードポート 7 の 接続アンテナ数	0~8		0
カスケードポート8の 接続アンテナ数	0~8		0

4-3-6 各種設定

「EEPROM 詳細設定」にて「各種設定」をクリックすることで、リーダライタの各種設定に関するパラメータの表示・設定変更が可能です。

RDL00P モード: 説み取り開始プロック 87	各種設定1				
RDLOOP モード: 読み取り開始ブロック ASP		設定内容			
読み取り開始プロック 1~247	設定項目	設定値		説明	初期値
番号	RDLOOP モード:		RDLOOP モード	使用時、	
TOLOOP モード: 読み取りデータ長 TOLOOP モード使用時、読み取りデータ長を設定する。 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2	読み取り開始ブロック	0~255	読み取り開始に	ブロック番号を設定する。	1
読み取りデータ長 1~24/ 読み取りデータ長を設定する。 4 アンチコリジョンモード 高速処理モード 高速処理モード 高速処理モード 高速処理モード 高速処理モード 高速処理モード 高速処理モード の理モード の理モード の理・トラス ので 日動読み取り動作モード 有効 「AFI 値」を設定する。EAS モード、AFI 指定の 自動読み取り動作モードの 4 を行う。各自動読み取りモードにて有効。 1~255 初期設定 17 17 17 17 17 17 17 1	番号				
読み取りケータ長 一点常処理モード 一高速処理モード 一高速処理モード 一高速処理モード 一高速処理モード 一高速処理モード 一部を設定する。	RDLOOP モード:	1~947		•	Λ
高速処理モード1 高速処理モード2 読み取り枚数により、効果が異なります。 高速処理モード3 読み取り枚数により、効果が異なります。 ※詳細は「TR3 通信プロトコル説明書」参照 の~FF R/W ~AFI 値を設定する。EAS モード、AFI 指定の自動読み取り動作モードで使用する。 1				, , , , , , , , ,	4
高速処理モード2 読み取り枚数により、効果が異なります。					0
高速処理モード3 ※詳細は「TR3 通信プロトコル説明書」参照	F	1 11 = -	_		
#FI 値の設定 (HEX) 0~FF 自動読み取り動作モード時の #FI 指定の自動読み取り動作モード時の #FI 指定 有効 有効 を行う。 各自動読み取りモードにて有効。 2 マンド実行時、[設定値-1]をリトライ回数上限とし、ACK 受信するまで R.VW 側で処理を繰り返す。初期設定「1」では、リトライなし。※対応コマンドは「TR3 通信プロトコル説明書」参照。 1~255 無効 自動読み取りモードの #E					
HEX		高速処理モード3			
自動読み取り動作モートで使用する。		0∼FF			0
下時の AFI 指定 有効 を行う。各自動読み取りモードにて有効。	, ,				
RF タグ通信コマンドの			** =		0
V トライ回数		有効			
1~255 初期設定「1」では、リトライなし。 ※対応コマンドは「TR3 通信プロトコル説明書」参照。 WID 指定にて SimpleWrite コマンドを送信する。 O					
※対応コマンドは「TR3 通信プロトコル説明書」参照。 SimpleWrite コマンド 実行時のUID 指定 有効	リトライ回数				
参照。		$1\sim255$			1
SimpleWrite コマンド 実行時の UID 指定 無効 UID 指定にて SimpleWrite コマンドを送信する。 ○ 自動読み取りモード動 作時のトリガー信号 無効 自動読取モードにて、トリガー信号(スイッチ等) 有効の間のみ読み取り処理を行う。 ○ ノーリードコマンドの設定 無効 自動読み取りモードにて RF タグ読み取りエラー の時、「BR」を返す。 ○ ブザー種別の設定 標準 大音量ブザー仕様時選択 ※TR3-N001E(B)のみ有効 ○ 1ブロック当たりの バイト数 4 バイト 8 バイト RF タグの1ブロックあたりのサイズ (バイト) ※富士通製タグ使用時に「8 バイト」に設定 ○ RF タグ通信設定 対象 RF タグの 0選択 Tag it HF-I、I CODE SLI および My-d MB89R116 MB89R118 ○ リーダライタの ID (HEX) 0~FF RS485 使用時の R/W の ID を設定する。 通常時は「0」で使用する。 0 I-CODE SLIX サポート 無効 本設定が有効の場合のみ I-CODE SLIX と交信可能 ○				ドは「TR3 通信プロトコル説明書」	
実行時の UID 指定 有効 目動読み取りモードにて、トリガー信号(スイッチ等) (クーリードコマンドの 有効の間のみ読み取り処理を行う。		from 1.1	- 71110	12.1.24	
自動読み取りモード動作時のトリガー信号	_		UID 指定にて SimpleWrite コマンドを送信する。		0
作時のトリガー信号 有効 有効の間のみ読み取り処理を行う。 ノーリードコマンドの設定 無効 自動読み取りモードにて RF タグ読み取りエラーの時、「BR」を返す。 ブザー種別の設定 標準 標準ブザー仕様時選択			4-41-24-11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
ノーリードコマンドの設定 無効 自動読み取りモードにて RF タグ読み取りエラーの時、「BR」を返す。 ○ ブザー種別の設定 標準 標準ブザー仕様時選択 ○ ブザー音大 大音量ブザー仕様時選択※TR3-N001E(B)のみ有効 ○ 1ブロック当たりのバイト数 4 バイト RF タグの1ブロックあたりのサイズ (バイト)※富士通製タグ使用時に「8 バイト」に設定 ○ RF タグ通信設定 通常設定 対象 RF タグの3 Tag it HF-I、I CODE SLIおよび My-d MB89R116 MB89R118 ○ リーダライタの ID (HEX) 0~FF RS485 使用時の R/W の ID を設定する。通常時は「0」で使用する。 0 I-CODE SLIX サポート 無効 本設定が有効の場合のみ I-CODE SLIX と交信可能 ○					0
設定 有効 の時、「BR」を返す。 ブザー種別の設定 標準 標準ブザー仕様時選択 ブザー音大 大音量ブザー仕様時選択 ※TR3-N001E (B) のみ有効 1ブロック当たりの バイト数 4バイト 8バイト RF タグの1ブロックあたりのサイズ (バイト) ※富士通製タグ使用時に「8 バイト」に設定 RF タグ通信設定 通常設定 対象 RF タグ の選択 Tag it HF-I、I CODE SLI および My-d MB89R118 ○ リーダライタの ID (HEX) 0~FF RS485 使用時の R/W の ID を設定する。 通常時は「0」で使用する。 0 I-CODE SLIX サポート 無効 本設定が有効の場合のみ I-CODE SLIX と交信可能 ○					
ブザー種別の設定 標準 標準ブザー仕様時選択 ブザー音大 大音量ブザー仕様時選択 ※TR3-N001E(B)のみ有効 1 ブロック当たりの バイト数 4 バイト 8 バイト RF タグの1 ブロックあたりのサイズ (バイト) ※富士通製タグ使用時に「8 バイト」に設定 RF タグ通信設定 通常設定 対象 RF タグ の選択 Tag it HF-I、I CODE SLI および My-d MB89R116/MB89R118 ○ リーダライタの ID (HEX) 0~FF RS485 使用時の R/W の ID を設定する。 通常時は「0」で使用する。 0 I-CODE SLIX サポート 無効 本設定が有効の場合のみ I-CODE SLIX と交信可能 ○					0
「デー音大 大音量ブザー仕様時選択 ※TR3-N001E (B) のみ有効 1ブロック当たりの 4バイト RF タグの1ブロックあたりのサイズ (バイト) ※富士通製タグ使用時に「8 バイト」に設定 ※富士通製タグ使用時に「8 バイト」に設定 が象 RF タグ の選択 および My-d MB89R116 MB89R118 MB89R118 「ローグライタの ID (HEX) 0~FF RS485 使用時の R/W の ID を設定する。		1月300			
**TR3-N001E(B)のみ有効	ノザー種別の設定	標準	保事ノザー任何	求吁迭状	\circ
**TR3-N001E(B)のみ有効		2.22 1	<u>↓</u> 大音量ブザーℓ		
1 ブロック当たりの バイト数 4 バイト 8 バイト RF タグの1 ブロックあたりのサイズ(バイト) ※富士通製タグ使用時に「8 バイト」に設定 RF タグ通信設定 MB89R116 MB89R118 対象 RF タグ の選択 の選択 MB89R116/MB89R118 Tag it HF-I、I CODE SLI および My-d MB89R116/MB89R118 ○ リーダライタの ID (HEX) 0~FF RS485 使用時の R/W の ID を設定する。 通常時は「0」で使用する。 0 I-CODE SLIX サポート 無効 本設定が有効の場合のみ I-CODE SLIX と交信可能 ○		ブザー音大			
X	1ブロック当たりの	4バイト		1 1 1 1 1	\bigcirc
RF タグ通信設定 通常設定 対象 RF タグ の選択 の選択 がよび My-d Tag it HF-I、I CODE SLI および My-d ○ MB89R116 MB89R118 MB89R116/MB89R118 MB89R116/MB89R118 ○ リーダライタの ID (HEX) 0~FF RS485 使用時の R/W の ID を設定する。 通常時は「0」で使用する。 0 I-CODE SLIX サポート 無効 本設定が有効の場合のみ I-CODE SLIX と交信可能 ○		, ,			
世帯設定 の選択 および My-d MB89R116 MB89R116 MB89R118	RF タグ通信設定		対象 RF タグ	Tag it HF-I, I CODE SLI	
MB89R116 MB89R118MB89R116/MB89R118リーダライタの ID (HEX)0~FFRS485 使用時の R/W の ID を設定する。 通常時は「0」で使用する。0I-CODE SLIX サポート無効本設定が有効の場合のみ I-CODE SLIX と交信可能○		連席設定			\circ
MB89R118 RS485 使用時の R/W の ID を設定する。 通常時は「0」で使用する。 0 I-CODE SLIX サポート 無効 本設定が有効の場合のみ I-CODE SLIX と交信可能 ○		MB89R116			
リーダライタの ID (HEX) 0~FF RS485 使用時の R/W の ID を設定する。 通常時は「0」で使用する。 0 I-CODE SLIX サポート 無効 本設定が有効の場合のみ I-CODE SLIX と交信可能 ○				, =-	
(HEX) 0~FF 通常時は「0」で使用する。 0 I-CODE SLIX サポート 無効 本設定が有効の場合のみ I-CODE SLIX と交信可能 ○	リーダライタの ID		RS485 使用時の	OR/WのIDを設定する。	
I-CODE SLIX サポート無効本設定が有効の場合のみ I-CODE SLIX と交信可能○	(HEX)	U∼FF			0
		無効			0
		有効			

各種設定2				
設定項目		設定内容		
	設定値	説明	初期値	
RF 送信信号設定	起動時 ON	リーダライタの電源投入時にキャリア出力を	\cap	
	ACESTAN OIL	開始する。	0	
	起動時 OFF	リーダライタの電源投入後、最初のコマンド実行		
	(コマンド受付以降 ON)	時にキャリア出力を開始する。		
	コマンド実行時以外は	コマンド実行時のみキャリアを出力する。		
	常時 0FF			
My-d 自動識別時の		Myd_Read/Myd_Write を使用して 8 バイト単位で		
アクセス方式	My-dカスタムコマンド	アクセスする。(ページアクセス方式)	\circ	
	IS015693 オプション	ReadSingleBlock/WriteSingleBlock などを使用		
	• •	して4バイト単位でアクセスする。		
	コマンド	(ブロックアクセス方式)		
ReadBytes/RDL00P 系		下記コマンド及び動作モードの内部処理に使用		
の内部処理	ReadSingleBlock	するコマンドを選択する。	0	
		• ReadBytes		
	ReadMultiBlock	• RDLOOPCmd		
	Readmultiblock	・RDLOOP モード		

5. 使用アンテナ

5-1 アンテナー覧表

型式	寸法 (mm)	仕様	対応アンテナケーブル
TR3-LA101W4	$445 (\mathrm{W}) \times 322 (\mathrm{D}) \times 45 (\mathrm{H}) \mathrm{mm}$	仕様 1	_
TR3-LA201W4	$325 \text{ (W)} \times 235 \text{ (D)} \times 45 \text{ (H)} \text{ mm}$	仕様 2	_

注)アンテナの仕様につきましては、アンテナの仕様書をご覧ください。 カスタム品につきましては、別途ご相談ください。

5-2 仕様

5-2-1 仕様 1

①アンテナ本体(型式: TR3-LA101W4)

項目	仕様
RoHS	EU RoHS 対応
共振周波数	13.56MHz ± 40kHz (Ta=25℃)
交信距離	TR3-LD003GW4LM-L 接続時 最大 60cm
	(TI 製 Tag-it HF-I RI-TH1-CB1A-00 使用時参考値※)
	注)使用環境、使用タグにより異なります。
動作温度	0~40°C
動作湿度	30~85%RH (結露なきこと)
寸法	445(W)×322(D)×45(H)mm (ケーブル、突起物はのぞく)
質量	約 1.85kg

[※]Tag-it HF-I は Texas Instruments 社の商標、または登録商標です。

②付属品

○アンテナケーブル

製造番号が 1206****以降の TR3-LA101W4 に付属

型番	項目	仕様
WIR41966E	線種 (線径)	1. 5D-2V (φ2. 9mm)
	ケーブルロス	約 0. 255dB
	ケーブル長	約 3m

製造番号が 1202****までの TR3-LA101W4 に付属

型番	項目	仕様
TR3-AC2-2C-3M	線種 (線径)	FM-V (φ2.5mm)
	ケーブルロス	約 0. 432dB
	ケーブル長	約 3m

○RFID ステッカ(型式: SEL41400L)

項目	仕様
数量	1セット

③オプション品(別売)


○中継ケーブル(型式: TR3-AC2-2D-10M)

項目	仕様
線種 (線径)	RG58A/u (φ4.95mm)
コネクタ	SMA(P) - SMA(P)
ケーブルロス	約 -0.48dB
ケーブル長	約 10m
数量	1本

[※]アンテナ本体と接続して 10m で使用することができます。

④寸法図


○アンテナ本体(型式: TR3-LA101W4)




寸法公差: ±1.5mm

○アンテナケーブル

<製造番号が 1206****以降の TR3-LA101W4 に付属>



<製造番号が 1202****までの TR3-LA101W4 に付属>



5-2-2 仕様 2

①アンテナ本体(型式: TR3-LA201W4)

項目	仕様		
RoHS	EU RoHS 対応		
共振周波数	13.56MHz ± 40kHz (Ta=25℃)		
交信距離	TR3-LD003GW4LM-L 接続時 最大 50cm		
	(TI 製 Tag-it HF-I RI-TH1-CB1A-00 使用時参考値※)		
	注)使用環境、使用タグにより異なります。		
動作温度	0~40°C		
動作湿度	30~85%RH (結露なきこと)		
寸法	325(W)×235(D)×45(H)mm (ケーブル、突起物はのぞく)		
質量	約 1. 2kg		

[※]Tag-it HF-I は Texas Instruments 社の商標、または登録商標です。

②付属品

○中継ケーブル

製造番号が 1206****以降の TR3-LA201W4 に付属

型番	項目	仕様	
WIR41966E	線種 (線径)	1. 5D-2V (φ2. 9mm)	
	ケーブルロス	約 0. 255dB	
	ケーブル長	約 3m	

製造番号が 1011****までの TR3-LA201W4 に付属

型番	項目	仕様	
TR3-AC2-2C-3M	線種 (線径)	FM-V (φ2.5mm)	
	ケーブルロス	約 0. 432dB	
	ケーブル長	約 3m	

○RFID ステッカ(型式: SEL41400L)

項目	仕様
数量	1セット

③オプション品(別売)


○中継ケーブル(型式: TR3-AC2-2D-10M)

項目	仕様
線種	RG58A/u
コネクタ	SMA(P) - SMA(P)
ケーブルロス	約 -0.48dB
ケーブル長	約 10m
数量	1本

[※]アンテナ本体と接続して 10m で使用することができます。

④寸法図


○アンテナ本体(型式: TR3-LA201W4)




寸法公差: ±1.5mm

○アンテナケーブル

<製造番号が 1206****以降の TR3-LA201W4 に付属>




<製造番号が 1011****までの TR3-LA201W4 に付属>



6. 使用アンテナケーブル

6-1 アンテナケーブル 仕様及び型式

アンテナケーブルは、アンテナ接続、アンテナ切替器接続、ケーブルの中継接続に指定することができます。



例) TR3-AC2-**-*** : アンテナ接続用ケーブル

TR3-AC2S-**-*** : アンテナ切替器接続用ケーブル

中継接続用ケーブル

[アンテナ接続用ケーブル]

ケーブルは、6-2 アンテナケーブル一覧表を参照してください。 アンテナ接続用ケーブルは、以下の接続においてのみ使用できます。

- ・[リーダライタモジュール] [アンテナ] 間 接続時
- ・「アンテナ切替器] 「アンテナ] 間 接続時

「アンテナ切替器接続用ケーブル」

ケーブルの長さは3cm以上から使用することができます。

アンテナ切替器接続用ケーブルは、以下の接続においてのみ使用できます。

また、中継コネクタや変換コネクタを使用することでも以下の接続ができます。

- 「リーダライタモジュール」 「アンテナ切替器」間 接続時
 - 注)このケーブルはアンテナへの接続には使用できません。

「中継接続用ケーブル]

アンテナ接続用ケーブルやアンテナ切替器接続用ケーブルを延長させるために中継接続するケーブルで、ケーブルの長さは3cm以上から使用することができます。

また、中継コネクタや変換コネクタを使用して、ケーブルを中継接続することができます。

コネクタ型番	使用コネクタ
AC	PH コネクタ (JST 製)
AC1	片側 PH コネクタ(JST 製)、片側 SMA コネクタ
AC2	SMA コネクタ
AC5	片側 PH コネクタ (JST 製)、片側 BNC コネクタ
AC6	片側 SMA コネクタ、片側 BNC コネクタ
AC7	BNC コネクタ

線材型番	使用線材
1A	AWG26 UL1007
1B	AWG28 UL1007
1C	AWG26 UL1007
1D	SCIC 0.18×2C
2A	1.5D-2V 同軸線
2B	RG188 同軸線
2C	F-MV 同軸線
2D	RG58A/u 同軸線
2E	RZF 同軸線
2F	1. 2D-XETS 同軸線
2G	2.5D-2V 同軸線
2Н	1.5D-2V 同軸線にポリエチレンでコーティングしたケーブル

・コネクタのデフォルトはオス (Plug) ですが、型番末尾に (J) を付けることでコネクタのメス (Jack) を指定することができます。 両端メスの場合、末尾に (JJ) を付けます。

例) TR3-AC2-2A-2M(J): SMA コネクタ 片側メス仕様 TR3-AC2-2A-2M(JJ): SMA コネクタ 両側メス仕様

・線材型番:10 について

コネクタ型番

・両側コネクタタイプ 基板側 : JST 製 PHR-2

中継コネクタ側: JST 製 PHNR-02-H

・片側コネクタタイプ 基板側 : アンテナに直付け

中継コネクタ側: JST 製 PHNR-02-H

注)このケーブルは、中継コネクタ(JST 製:BU02P-TR-P-H)を使用し、アンテナ側のケーブルと、リーダライタモジュール側のケーブルを中継接続します。

・線材型番:1D について

シールド線は、両端ともカットする場合、片側のみ処理する場合、両側処理する場合があります。(処理方法は、半田付け、端子処理などに対応できます)

6-2 アンテナケーブル一覧表

アンテナ接続用ケーブル

型式	ロス(dB)	ケーブル長	線材	コネクタ
TR3-AC2-2C-3M	-0. 432	3M	F-MV 同軸線	SMA
WIR41966E	-0. 255	3M	1.5D-2V 同軸線	SMA

※使用アンテナ参照


その他ケーブルにつきましては、別途ご相談ください。

7. 名称と機能

本体及びインターフェースユニットの各部の名称と機能を説明します。

7-1 リーダライタ各部の名称と機能

7-1-1 TR3-LD003GW4LM-L



①状態表示 LED

本体の状態を示します。(上面に1ヶ所あります) 下表に詳細を示します。

LED 表示	状態
緑	電源 ON 時点灯
橙	・リーダライタがオートスキャンモード、トリガーモー
	ド、ポーリングモード、RDLoop モード、EAS モード、
	連続インベントリモード時
	IC タグデータ受信時点灯
	・I01 ポート出力設定時
	0: 点灯せず 1: 点灯

②電源スイッチ

電源供給の ON/OFF を行うメインスイッチです。

③電源ジャック

DC+19V入力です。付属のACアダプタを接続してください。

④RS-232C 接続用コネクタ

リーダライタと上位機器との接続用コネクタです。通信プロトコルは RS-232C となります。 (フロー制御はしていません)

パソコンに接続する場合は、<D サブ9ピンメスコネクタ>-<D サブ9ピンメスコネクタ>のクロスケーブルで接続してください。

六角形嵌合固定台形状: #4-40 インチネジ (短形)

下表に信号名を示します。

信号名

ピン番	信号名	機能	ピン番	信号名	機能
1	NC	未使用	6	NC	未使用
2	Rx	受信信号	7	NC	未使用
3	Tx	送信信号	8	NC	未使用
4	NC	未使用	9	NC	未使用
5	GND	GND			

⑤アンテナコネクタ

アンテナを接続するコネクタです。専用のアンテナケーブルを接続します。 指定のアンテナケーブル以外は、使用しないでください。


下表に信号名を示します。

リーダライタ側コネクタ : SMA コネクタ (メス) ケーブル側コネクタ : SMA コネクタ (オス)

信号名

ピン番	信号名	機能
1 (芯線側)	RF	RF出力
2 (ネジ側)	GND	アナログGND

7-1-2 TR3-LN003GW4LM-L



①状態表示 LED

本体の状態を示します。(上面に 1γ 所あります) 下表に詳細を示します。

LED 表示	状態
緑	電源 ON 時点灯
橙	・リーダライタがオートスキャンモード、トリガーモー
	ド、ポーリングモード、RDLoop モード、EAS モード、
	連続インベントリモード時
	IC タグデータ受信時点灯
	・I01 ポート出力設定時
	0:点灯せず 1:点灯

②電源スイッチ

電源供給の ON/OFF を行うメインスイッチです。

③電源ジャック

DC+19V入力です。付属のACアダプタを接続してください。

④LAN 接続用コネクタ

リーダライタと上位機器との接続用コネクタです。通信プロトコルは TCP/IP となります。接続ケーブルは、HUB 経由で接続する場合ストレートケーブル、ダイレクトに接続する場合、クロスケーブルを使用します。

下表に信号名を示します。

RJ-45 コネクタ (8 ピン)

信号名

ピン番	信号名	機能
1	TD+	送信信号(+)
2	TD-	送信信号(-)
3	RD+	受信信号(+)
4	NC	未使用(GND)
5	NC	未使用(GND)
6	RD-	受信信号(-)
7	NC	未使用(GND)
8	NC	未使用(GND)

⑤アンテナコネクタ

アンテナを接続するコネクタです。専用のアンテナケーブルを接続します。 指定のアンテナケーブル以外は、使用しないでください。

下表に信号名を示します。

リーダライタ側コネクタ : SMA コネクタ (メス) ケーブル側コネクタ : SMA コネクタ (オス)

信号名

ピン番	信号名	機能
1 (芯線側)	RF	RF出力
2 (ネジ側)	GND	アナログGND

8. 設置

本製品の性能を効率よく引き出すため、設置時には下記の点について十分考慮のうえ設置をお願い致します。

8-1 設置環境

8-1-1 一般

下記のような場所での設置は避けてください。

- ・本商品の動作仕様範囲外での使用環境時
- ・日光が直射する場所
- ・ 高温多湿な場所
- ・機械的振動の多い場所
- ・強力な磁力線や衝撃電圧を発生する装置がある場所
- 爆発性ガスが発生または貯蔵されている場所
- ・急激な温度変化があり結露する場所
- ・周囲が金属で覆われている場所
- ・帯電したものがアンテナや信号端子のコネクタに近づく場所

8-1-2 特長

本商品は13.56MHzの電波を使用しておりますので下記の点に注意してください。

金属

金属物には電波を反射する性質があり、金属物の近くにアンテナを設置すると著しく 感度が悪くなったり、普通では IC タグを検知しないエリアでも検知する可能性があり ます。

外来ノイズ

トランシーバ、モータ、モニター、電源など、IC タグとの交信に影響を与えるノイズを発生するものがあります。

このようなノイズを発生する機器の近くで本商品をご使用になる場合は、事前に影響を確認の上ご使用ください。

場合によっては著しく感度が悪くなり、交信が出来なくなる可能性があります。

8-2 接続ケーブル

- ・本体とアンテナ間の接続ケーブルは付属の専用ケーブルを使用してください。 (参照:6.使用アンテナケーブル)
- ・各ケーブルは、ノイズの発生しやすい高圧機器や高電圧線、無線装置付近より離した 位置に設置してください。
- ・配線終了後はコネクタの勘合を確認し、しっかりと取り付けてください。
- ・SMA コネクタは、スパナを使用してしっかりと締め付け、緩みのないようにしてください。
- ・不必要な配線ケーブルが発生した場合は他の電子部品にショートしないように芯線には絶縁処理をしてください。
- ・本体のコネクタに無理な加重が発生しコネクタの破損にならないように注意してください。

9. 基本動作

本システム (リーダライタと上位機器を接続したもの) における基本動作を説明します。

9-1 通信インターフェース

9-1-1 TR3-LD003GW4LM-L

リーダライタは、シリアル (RS-232C) インターフェースを持っています。

上位コンピュータは、シリアルインターフェースを使用してリーダライタをコントロールする事ができます。

シリアル通信のフォーマット		
ホ゛ーレート	9600/19200bps(デフォルト)/38400bps	
	(38400bpsは、ROMバージョン1.21以降のみ対応)	
データー長	8t "y -	
スタートヒ゛ット	1ビット	
ストップ゜ヒ゛ット	1ビット	
ハ [°] リティー	無し	

9-1-2 TR3-LN003GW4LM-L

リーダライタは、LAN (TCP/IP) インターフェースを持っています。

上位コンピュータは、LANインターフェースを使用してリーダライタをコントロールする事ができます。

9-2 動作モード

リーダライタには次の7つの動作モードがあり、使用状況に応じて選択する事ができます。 (動作モードは、TR3-LD003GW4LM-L、TR3-LN003GW4LM-L 全て共通です)

(1) コマンドモード

上位機器から送信されるコマンドに従い処理を実行するモードです。 コマンドモードのリーダライタは、上位コマンド制御以外ではICタグのスキャンを行いません。

IS015693関係のコマンドを実行する場合は、このモードにて行います。

(2) オートスキャンモード (データ受信モード)

上位機器からリーダライタにコマンドを送信することなく、リーダライタが単独でタグデータ読み取り状態となり、アンテナエリア内にあるICタグのデータを受信するモードです。 ICタグのデータを受信すると、受信データを上位機器に送信します。

このモードで受信可能なデータは、専用の書込コマンド (シンプルライトコマンド) で書き込まれた独自フォーマットのデータとなります。

シンプルライトコマンドは、ICタグメモリのブロックサイズには関係なく、1つの可変長データとして書き込みを行うコマンドです。

このフォーマットで書き込みおよび受信可能な最大データ長は、リーダライタによる制限値、 ICタグによる制限値のどちらか少ないデータ長となります。

<リーダライタによる制限値>

リーダライタにより受信可能なデータ長が異なります。

TR3-LD003GW4LM-L、TR3-LN003GW4LM-Lは最大249バイトの受信ができます。

(デモソフト使用の場合、ソフト側に最大200バイトの制限があります)

<ICタグによる制限値>

ICタグによりユーザーメモリ容量は異なります。

このフォーマットで使用可能なデータ長は、[ICタグユーザーメモリー6]バイトとなります。 ICタグのユーザーメモリが112バイトの場合、このフォーマットで使用可能なデータ長は 112-6=106バイト となります。

(3) トリガーモード

外部からのトリガー信号が有効な間だけICタグのデータを受信するモードです。 ICタグのデータを受信すると、受信データを上位機器に送信します。 このモードもオートスキャンモードと同様、独自フォーマットデータのみ受信できます。 据置タイプのリーダライタは、外部トリガー入力端子を準備していないため使用できません。

(4) ポーリングモード

上位機器からの指定時間の間だけICタグのデータを受信するモードです。 コマンドモードのリーダライタに対し、指定のコマンドを送ることによりポーリングモード に移行します。指定時間は、コマンド送信時にあわせて設定します。

指定時間を過ぎるとコマンドモードに戻ります。

ICタグのデータを受信すると、受信データを上位機器に送信します。

このモードで受信可能なデータは、専用の書込コマンド(シンプルライトコマンド)で書き込まれた独自フォーマットのデータとなります。

(5) 連続インベントリモード

単一ICタグのUID (タグ固有のユニークID) を連続で受信するモードです。

このモードも、上位機器からリーダライタにコマンドを送信することなく、リーダライタが 単独でタグUIDデータ読み取り状態となり、アンテナエリア内にあるICタグのUIDデータを受 信するモードです。

ICタグのUIDデータを受信すると、受信したUIDデータを上位機器に送信します。

・ROMバージョン1.21以降のリーダライタは、アンチコリジョン対応。

(6) EASモード

タグの AFI を利用し特定の AFI 値を持つタグを検出するモードです。

不正持ち出し防止、万引き防止、などの用途で使用できます。

このモードも、上位機器からリーダライタにコマンドを送信することなく、リーダライタが 単独でタグデータを読み取る状態となり、アンテナエリア内にある IC タグのデータを受信す るモードです。

IC タグを検出すると、検出情報を上位機器に送信します。ただし、タグの UID は返しません。

(7) RDLOOPモード

オートスキャンモードの受信可能なデータは、専用の書込コマンド(シンプルライトコマンド)で書き込まれた独自フォーマットですが、IS015693 コマンドにて書き込まれたデータを自動読み取りする場合には、このモードを使用することで対応が可能になります。

このモードは、オートスキャンモードと異なり、あらかじめデモソフトによる設定が必要となります。リーダライタに下記の項目を設定後、設定範囲のタグデータを読取ることができます。

このモードも、上位機器からリーダライタにコマンドを送信することなく、リーダライタが 単独でタグデータを読み取る状態となり、アンテナエリア内にある IC タグのデータを受信す るモードです。

ICタグのデータを受信すると、受信データを上位機器に送信します。

・本モードの対応ROMバージョンは、1.21以降となります。

- 注)上記、(2) ~ (4) までのモードは、一種類の可変長データのシンプルリード/ライトモード (リード/ライト) に対応しており、Tag-it HF-I、I-Code SLI、my-dで使用できます。 その他のタグの対応につきましては、別途お問い合わせください。
- ※Tag-it HF-I は Texas Instruments 社、my-d は Infineon Technologies 社、I・CODE SLI は NXP 社の商標、または登録商標です。

9-3 動作確認

本体を上位機器 (PC) に接続することにより、IC タグのデータを読み書きすることができます。「TR3RW マネージャ 取扱説明書 (据置型/モジュール製品編)」をご参照ください。

10. 保守と点検

10-1 保守と点検

本製品の機能を最良の状態で使用するために、日常あるいは定期的に点検の実施を行ってください。

本製品は、主に半導体などの電子部品で構成されているので、長期にわたり安定した動作が図れますが、環境や使用条件によっては下記に示すような不具合が予想されます。

- ・過電圧、過電流による素子の劣化
- ・周囲温度の高い場所での長期的ストレスでの素子の劣化
- ・湿度、粉塵による絶縁性の劣化やコネクタの接触不良
- ・腐食性ガスによる、コネクタの接触不良素子の腐食

	項目	点検内容	判定基準	確認方法
	温度	周囲温度範囲以内か	0~40℃	温度計
	湿度	周囲湿度範囲以内か	30∼85%RH	湿度計
周囲環境	粉塵	ほこりが付着していないか	無きこと	目視
	腐食性ガス	金属・アルミ塗装などに 腐食はないか	無きこと	目視
	IC タグ	表面に導電性の物質が付着 していないか	無きこと	目視
	入力電圧	仕様電圧範囲以内であるか		
電源電圧	電圧変動	急激な電圧上昇や下降の 症状はないか	DC+19V ±7%	テスタ
取り付け	*·/*	ネジの緩み	緩み無きこと	
	本体	各コネクタはしっかりと 勘合されているか	ロック状態、ネジ締め ができていること	
状態	接続ケーブル	ケーブルは切れかかって ないか	切れかかってないこと	目視
	IC タグ	管理対象物への取り付け状態	外れ無きこと	
表示	動作表示 LED	緑点灯を確認	動作時 : 緑	目視
	301 L 37/1, PPD	オレンジ点灯を確認	IC タグ検知時:オレンジ	目視

11 保証とサービス

■ 保証規定

保証期間

納入後1年間

保証範囲

- ●上記保証期間中に弊社の責任により発生した故障の場合は、故障品の修理または代替品の提供を無償でさせていただきます。ただし、保証期間内であっても下記の場合は有償となります。
 - 1. カタログまたは取扱説明書や仕様書あるいは別途取り交わした仕様書などに記載されている以外の条件・環境・取り扱いによる障害
 - 2. 本製品以外の原因の場合
 - 3. 弊社以外による改造または修理による場合
 - 4. 故意または重大な過失による障害
 - 5. 弊社出荷時の科学・技術の水準では予見できなかった場合
 - 6. その他、天災、災害など弊社側の責ではない原因による場合
 - 7. お買い上げ明細書類のご提示の無い場合
 - 8. 製造番号の確認できないもの
 - 9. お客さまの作成されたソフトウエアおよびシステムに起因する障害
- 10. 消耗品交換 (ケーブル等)
- ●保証期間を超える製品の修理は有償となります。

対応窓口

販売代理店

修理方法

マンドバック(詳細は、故障・修理の流れを参照してください)

運送費負担

修理依頼時:お客さま

返送時:弊社

修理品の保証期間


修理品返送日より6ヶ月

※ただし、修理個所以外の故障については、修理品の保証期間の適用外となります。

制限事項

- ●本製品に起因して生じた特別損害、間接損害、または消極損害に関しては、弊社はいかなる 場合も責任を負いません。お客さまの作成されたプログラム、またそれにより生じた結果に ついて弊社は責任を負いません。
- ●上記保証内容は日本国内での取引および使用が前提です。日本国外での使用は補償の対象となりませんので、ご注意ください。

■ 故障・修理の流れ



修理依頼票

修理の際は本紙にご記入のうえ、修理品と一緒にご返送ください。

11	_	. 1	ı.	-1-
44	F.	F	∇	*

会社名	担当者	記入日	
TEL	FAX	E-MAIL	
住所			
ご依頼元((□ 作成者と同じ)		
会社名	担当者		
TEL	FAX	E-MAIL	
住所			
ご返却先((□ 作成者と同じ □ご依頼元	と同じ)	
会社名	担当者		
TEL	FAX	E-MAIL	
住所			

修理依頼品情報

対象機種名	製造番号
返却リスト	□ケーブル () 本 □ACアダプタ () 個 □CD () 本 □リーダライタ () 台 □アンテナ () 本 □その他 ()
不具合発生頻度	□いつも □時々 □一定時間経過後 □その他()
平均使用時間 (時間/週)	□20以下 □21~40 □41~60 □60以上 □その他 ()
	<u>トラブルシューティングの結果</u>
症状とご要望	

- 不具合が特定の機器との組み合わせ (アンテナ+リーダライタ等) で発生する場合は、可能な限り、 その組み合わせ一式をご返却ください。
- 修理依頼品は検査の時点で初期化を行いますので、修理完了品返却時には初期化状態での返却となります。
- 製品の保証期間は納入後1年となります。ただし、保証期間内であっても下記の場合は有償となります。
 - 製造番号の確認できないもの
 - 取扱説明書等に記載された使用方法および注意事項に反するお取り扱いによる障害
 - 故意または重大な過失による障害
 - お客さまの作成されたソフトウエアおよびシステムに起因する障害
 - 消耗品交換(ケーブル等)

修理品の保証期間は納入後6ヶ月となります。ただし、修理個所以外の個所の故障については保証外となります。

変更履歴

Ver No	日付	内容
1.00	2007年5月18日	新規発行
1. 01	2008年10月2日	1. 安全上の注意 内容更新
		4. リーダライタ仕様
		対外型番の追加
1.02	2012年6月1日	5. 使用アンテナ
		LA101W4/LA201W4 ケーブル仕様変更
1.03	2014年9月4日	4.EEPROM 設定一覧 追加
1.04	2015年5月20日	安全上の注意 内容更新
_		
_		
_		

タカヤ株式会社 事業開発本部 RF事業部 [URL] http://www.takaya.co.jp/ [E-mail] rfid@takaya.co.jp